

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PISCINE A SKIMMER



via Cremona 14, 27013 Chignolo Po (PV)
www.amcasali.it - 0382 76 60 03
info@amcasali.it



PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PISCINE A SKIMMER

PULIZIA FILTRO A SABBIA

Viene effettuata quando la lancetta del manometro raggiunge la parte gialla. Occorre procedere come segue:

1. spegnere la pompa;
2. ruotare la valvola selettrice su Lavaggio;
3. aprire la valvola a sfera scarico fogna;
4. accendere la pompa per circa 3-5 minuti, controllando la trasparenza dell'acqua nel vetrino posto vicino alla valvola selettrice;
5. spegnere la pompa;
6. girare la valvola selettrice su Risciacquo;
7. accendere la pompa per circa 1-2 minuti;
8. spegnere la pompa;
9. girare la valvola selettrice su Filtrazione;
10. chiudere la valvola a sfera scarico fogna;
11. accendere la pompa.

PULIZIA PRE-FILTRO POMPA

Da eseguire ogni 2-3 settimane circa, procedendo in questo modo:

1. spegnere la pompa;
2. ruotare la valvola selettrice su Chiuso;
3. chiudere le valvole a sfera Scarico di fondo, Skimmer e Bocchette;
4. aprire il coperchio del pre-filtro pompa, estrarre il filtro e lavarlo;
5. riposizionare il filtro e chiudere il coperchio;
6. aprire le valvole a sfera Scarico di fondo, Skimmer e Bocchette;
7. girare la valvola selettrice su Filtrazione;
8. accendere la pompa.

FUNZIONAMENTO SCOPA ASPIRAFANGO

1. agganciare la scopa aspirafango al manico telescopico;
2. unire una estremità del tubo galleggiante alla scopa aspirafango;
3. unire l'altra estremità del tubo galleggiante al disco di plastica;
4. immergere la scopa in piscina e riempire completamente d'acqua il tubo galleggiante (per riempire il tubo occorre posizionare l'estremità di quest'ultimo davanti ad una bocchetta);
5. con il tubo pieno d'acqua, posizionare l'estremità con il disco nello skimmer;
6. pulire con la scopa tutto il fondo della piscina. Se l'aspiratore risulta debole, chiudere la valvola a sfera scarico di fondo che si trova nell'interrato;
7. finita la pulizia, sganciare il tubo galleggiante ed il disco dallo skimmer. Se è stata chiusa la valvola a sfera scarico di fondo, riaprirla.